



## Armourshield tagshingel fra

### Isoproof.

#### Sådan gør du:

Rengør det plane underlag, som består af tagbrædder eller tagkrydsfiner.

Vi anbefaler at montere en velegnet bitumen underlagspap inden på montering af Tagshingles.

**HUSK:** Inden montering af Tagshingles, skal du blande Shingles fra flere pakker.

**Sømning:** Der anvendes 25 mm galvaniserede tagpap søm. 4 – 6 søm pr. Shingles, afhængig af Taghældning.

**Start med:** At skære tungen af nederste række, og monter / søm det lige stykke i tagfoden.

Påfør eventuelt en stribe bitumen asfalt på underlaget langs tagfoden.

Fjern folie på bagsiden, og solens opvarmning sikrer sammenklæbningen af Shingles.

Næste række lægges glat på bunden af første række.

Skær derefter en halv tunge ved vindskede, for at forskyde samlinger.

Skær derefter en hel tunge til at starte næste række med, då du på den måde danner et mønster.

Der klæbes med bitumen asfalt langs vindskede.

**Rygning:** Til tagrygning anvendes de samme Shingles stykker.

Skær Shingles stykker lodret, så du får tre tunger af hver Shingles.

Det brede stykke udgør den synlige del af rygningen, og dækker dermed den smalle tunge.

Stykkerne bøjes over hinanden, påføres lidt bitumen klæbeasfalt i samlingerne, og sømmes 30 mm galvaniserede papsøm.

#### God fornøjelse.

1 pakke shingel plader indeholder 3 m<sup>2</sup> færdigt tag.

1 pakke shingel plader giver omkring 9,0 m rygning.